

- プログラム下の日本語表示アイコンで表示されています
箇所は、アプリ起動しても、すべて日本語表示されます。


Programs

Games	ActiveSync	Calculator	Camera	Columbo-Disable
Columbo-Enable	Dicland	Excel Mobile	File Explorer	Notes
Opera Browser	PicseI PDF Viewer	Pictures& Videos	PowerPoint Mobile	Search
Select Language	SHメール	Station Mobile	Tasks	Word Mobile
ネットウォーカー	バーコードリーダー	バケットカウンター	ブンコビューア	ホームメニュー

PicseI PDF Viewer
PicseI PDFは英語化されてません。

Station Mobile
StationMobileは英語化されてません。

- **Camera** Cameraアイコンを開くと下記の表示になり、英語化されてません。



- **Dicland** DicLand (英和辞典) は英語化されておりません。

- **Settings** Settings-System下、S01SH情報アイコン、ポインティングアイコン、ATOK設定、ユーティリティアイコンは英語化されておりません。また、英語化されてません、アイコンのアプリを起動してもすべて日本語表記となります。

System

About	ATOK設定	Backlight	Cerificates	Clock& Alams
Error Reporting	Momory	Regional Settings	Remove Programs	S01SH情報
ポインティング	ユーティリティ			

Conections

Beam	Bluetooth	Comnecations	HSDPA設定	Network Cards
USB接続	ワイヤレスマネージャ			

My network card connects to:
社内ネットワーク;
インターネット設定
社内ネットワーク設定
日本語表記となっています。

- 「実行中のプログラム」とタスクバーの「予定表」は英語化されておりません。

- Helpは日本語表記になります。